

Electric HAND MIXER AU4091

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste předešli poškození během používání. Před zapnutím zařízení se ujistěte, že technické parametry spotřebiče uvedené na štítku odpovídají parametřům sítě. Nesprávné použití může vést k poškození spotřebiče, poškození materiálu nebo poškození zdraví uživatele. Používejte pouze pro domácí potřeby v souladu s tímto návodem. Spotřebič není určen pro komerční použití. Spotřebič používejte pouze k určenému účelu. Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti kuchyňského dřezu, venku a v místnostech s vysokou vlhkostí. Mixér vždy odpojte od zásuvky, pokud jej necháváte bez dozoru a také před jeho sestavením, rozebráním nebo mytím. Spotřebič nesmí být bez dozoru, pokud je připojen k síti. Ujistěte se, že se napájecí kabel nedotýká ostrých hran nábytku a horkých ploch. Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se sami rozebrat nebo opravit spotřebič. Při odpojování spotřebiče od elektrické sítě netahejte za napájecí šňůru, držte se za vidličku. Nepřekrucujte a nenavinujte síťový kabel. Spotřebič není určen k pohánění externím časovačem nebo zvláštním systémem dálkového ovládání. Spotřebič není určen pro použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo pokud nemají žádné zkušenosti nebo znalosti, nejsou-li kontrolovány nebo poučeni o používání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem používat výrobek jako hračku. Nepoužívejte příslušenství,

POZOR! Neinstalujte a současně nepoužívejte hnětací hak a nastavce ke zpracování těsta. **POZOR!** Nepoužívejte smaltované hrnce pro bouchání a míchání. Maximální dovolená nepřetržitá doba provozu ne více než 2 minuty s povinnou přestávkou nejméně 3 minuty. Maximální povolená doba nepřetržitého provozu v režimu „TURBO“ ne více, než

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Vyjměte výrobek z obalu a odstraňte všechny obalové materiály. Všechny odnímatelné díly, které přicházejí do styku s výrobky (kromě těla), umyjte teplou vodou a mycím prostředkem, důkladně osušte před montáží.

PROVOZ

Před instalací nastavce se zjistěte, že síťová zástrčka není zapojena do zásuvky. Před připojením mixeru k síti se zjistěte, že nastaveče jsou správně a pevně instalovány. Před připojením mixeru k síti se zjistěte, že přepínač rychlosti je umístěn v poloze «0». Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. Ponořte instalované nastaveče do nádobí s in-

ČISTĚNÍ A PÉČE

Přesuňte přepínač do polohy „0“. Zkontrolujte, zda je motor zcela zastaven. Odpojte výrobek od elektrické sítě. Pro vyjmutí nastavce, držte je, stiskněte uvolňovací tlačítko nastavce. Umyjte všechny součásti, které přicházejí do kontaktu s výrobkem, teplou vodou a neutrálním čisticím

SKLADOVÁNÍ

Před ukládáním se ujistěte, že je výrobek odpojen od elektrické sítě. Vyplňte všechny požadavky v části ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA. Výrobek uchovávejte v suchu, v chladu a mimo dosah dětí.

teré není součástí dodávky. **POZOR!** Nedovolte dětem hrát s plastovými sáčky nebo fólii. **NEBEZPEČÍ DUŠNOSTI. POZOR!** Nepoužívejte tento spotřebič venku. **POZOR!** Buďte obzvlášť opatrní, pokud se v blízkosti spotřebiče nacházejí děti do 8 let nebo osoby se zdravotním postižením. **POZOR!** Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů, výbušnin nebo samozápalných plynů. Neinstalujte tento spotřebič v blízkosti plynového nebo elektrického sporáku nebo jiných zdrojů tepla. Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření. **POZOR!** Nedovolte dětem mladším 8 let, aby se dotýkali pouzdra, napájecího kabelu a zástrčky napájecího kabelu, když je zařízení v provozu. Pokud byl spotřebič po určitou dobu uchováván při teplotě pod 0 ° C, musí být ponechán při pokojové teplotě po dobu nejméně 2 hodin před zapnutím. **POZOR!** Nedotýkejte se napájecí šňůry a zástrčky mokřýma rukama. **POZOR!** Odpojte spotřebič od elektrické sítě vždy před čiš-
tění a také pokud jej nepoužíváte. **POZOR!** Při připojení spotřebiče k elektrické zásuvce nepoužívejte adaptér. Nedotýkejte se pohyblivých částí výrobku. Výrobek nepřetěžujte produkty. Používejte pouze nastavce dodané se sadou. Dbejte na to, aby do ventilačních otvorů nevnikly cizí předměty ani kapaliny.

20 sekund **POZOR!** Pro dodatečnou ochranu v napájecím obvodu je vhodné nainstalovat zařízení s proudovým proudem s jmenovitým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA. Chcete-li zařízení nainstalovat, kontaktujte odborníka.

gradienty. Pomocí přepínače nastavte požadovanou rychlost otáčení nastavců. V průběhu provozu ničím neblokuje ventilační otvory na bočních panelech.

prostředkem. Poté utřete kovové části suchým hadříkem. Neponořujte tělo mixeru do vody. Otřete ho vlhkým hadříkem. Důkladně oplachněte kovové součásti v myčce nádobí! Nepoužívejte abrazivní či chemické čističe.

Electric HAND MIXER AU4091

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste předešli poškození během používání. Před zapnutím zařízení se ujistěte, že technické parametry spotřebiče uvedené na štítku odpovídají parametřům sítě. Nesprávné použití může vést k poškození spotřebiče, poškození materiálu nebo poškození zdraví uživatele. Používejte pouze pro domácí potřeby v souladu s tímto návodem. Spotřebič není určen pro komerční použití. Spotřebič používejte pouze k určenému účelu. Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti kuchyňského dřezu, venku a v místnostech s vysokou vlhkostí. Mixér vždy odpojte od zásuvky, pokud jej necháváte bez dozoru a také před jeho sestavením, rozebráním nebo mytím. Spotřebič nesmí být bez dozoru, pokud je připojen k síti. Ujistěte se, že se napájecí kabel nedotýká ostrých hran nábytku a horkých ploch. Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se sami rozebrat nebo opravit spotřebič. Při odpojování spotřebiče od elektrické sítě netahejte za napájecí šňůru, držte se za vidličku. Nepřekrucujte a nenavinujte síťový kabel. Spotřebič není určen k pohánění externím časovačem nebo zvláštním systémem dálkového ovládání. Spotřebič není určen pro použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo pokud nemají žádné zkušenosti nebo znalosti, nejsou-li kontrolovány nebo poučeni o používání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem používat výrobek jako hračku. Nepoužívejte příslušenství,

POZOR! Neinstalujte a současně nepoužívejte hnětací hak a nastavce ke zpracování těsta. **POZOR!** Nepoužívejte smaltované hrnce pro bouchání a míchání. Maximální dovolená nepřetržitá doba provozu ne více než 2 minuty s povinnou přestávkou nejméně 3 minuty. Maximální povolená doba nepřetržitého provozu v režimu „TURBO“ ne více, než

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Vyjměte výrobek z obalu a odstraňte všechny obalové materiály. Všechny odnímatelné díly, které přicházejí do styku s výrobky (kromě těla), umyjte teplou vodou a mycím prostředkem, důkladně osušte před montáží.

PROVOZ

Před instalací nastavce se zjistěte, že síťová zástrčka není zapojena do zásuvky. Před připojením mixeru k síti se zjistěte, že nastaveče jsou správně a pevně instalovány. Před připojením mixeru k síti se zjistěte, že přepínač rychlosti je umístěn v poloze «0». Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. Ponořte instalované nastaveče do nádobí s in-

ČISTĚNÍ A PÉČE

Přesuňte přepínač do polohy „0“. Zkontrolujte, zda je motor zcela zastaven. Odpojte výrobek od elektrické sítě. Pro vyjmutí nastavce, držte je, stiskněte uvolňovací tlačítko nastavce. Umyjte všechny součásti, které přicházejí do kontaktu s výrobkem, teplou vodou a neutrálním čisticím

SKLADOVÁNÍ

Před ukládáním se ujistěte, že je výrobek odpojen od elektrické sítě. Vyplňte všechny požadavky v části ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA. Výrobek uchovávejte v suchu, v chladu a mimo dosah dětí.

teré není součástí dodávky. **POZOR!** Nedovolte dětem hrát s plastovými sáčky nebo fólii. **NEBEZPEČÍ DUŠNOSTI. POZOR!** Nepoužívejte tento spotřebič venku. **POZOR!** Buďte obzvlášť opatrní, pokud se v blízkosti spotřebiče nacházejí děti do 8 let nebo osoby se zdravotním postižením. **POZOR!** Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů, výbušnin nebo samozápalných plynů. Neinstalujte tento spotřebič v blízkosti plynového nebo elektrického sporáku nebo jiných zdrojů tepla. Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření. **POZOR!** Nedovolte dětem mladším 8 let, aby se dotýkali pouzdra, napájecího kabelu a zástrčky napájecího kabelu, když je zařízení v provozu. Pokud byl spotřebič po určitou dobu uchováván při teplotě pod 0 ° C, musí být ponechán při pokojové teplotě po dobu nejméně 2 hodin před zapnutím. **POZOR!** Nedotýkejte se napájecí šňůry a zástrčky mokřýma rukama. **POZOR!** Odpojte spotřebič od elektrické sítě vždy před čiš-
tění a také pokud jej nepoužíváte. **POZOR!** Při připojení spotřebiče k elektrické zásuvce nepoužívejte adaptér. Nedotýkejte se pohyblivých částí výrobku. Výrobek nepřetěžujte produkty. Používejte pouze nastavce dodané se sadou. Dbejte na to, aby do ventilačních otvorů nevnikly cizí předměty ani kapaliny.

20 sekund **POZOR!** Pro dodatečnou ochranu v napájecím obvodu je vhodné nainstalovat zařízení s proudovým proudem s jmenovitým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA. Chcete-li zařízení nainstalovat, kontaktujte odborníka.

gradienty. Pomocí přepínače nastavte požadovanou rychlost otáčení nastavců. V průběhu provozu ničím neblokuje ventilační otvory na bočních panelech.

prostředkem. Poté utřete kovové části suchým hadříkem. Neponořujte tělo mixeru do vody. Otřete ho vlhkým hadříkem. Důkladně oplachněte kovové součásti v myčce nádobí! Nepoužívejte abrazivní či chemické čističe.



Tento symbol na výrobku a balení znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky, stejně jako baterie, nesmí být likvidovány společně s domácím odpadem. Musí být převezeny do specializovaných přijímacích míst. Další informace o stávajících systémech na sběr odpadu získáte od místních úřadů. Správná likvidace pomůže ušetřit cenné zdroje a zabránit možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné manipulace s odpady.



Tento symbol na výrobku a balení znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky, stejně jako baterie, nesmí být likvidovány společně s domácím odpadem. Musí být převezeny do specializovaných přijímacích míst. Další informace o stávajících systémech na sběr odpadu získáte od místních úřadů. Správná likvidace pomůže ušetřit cenné zdroje a zabránit možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné manipulace s odpady.