

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди да използвате уреда, моля, прочетете внимателно това ръководство. Продуктът е предназначен само за домашна употреба. Не използвайте за медицински, промишлени или търговски цели. Поставете везната на равна, суха и нехлъзгава повърхност. Не използвайте уреда в непосредствена близост до кухненската мивка. Не претоварвайте везната. Не поставяйте този уред близо до газова или електрическа печка, както и други източници на топлина. Не излагайте продукта на пряка слънчева светлина. Не използвайте и не съхранявайте везната в помещения с висока влажност (повече от 80%), не допускайте попадането на вода или други течности в корпуса на везната, тъй като това може да повлияе върху точността на теглене или да доведе до повреда на уреда. Бъдете особено внимателни, ако устройството се използва от деца или хора с

РАБОТА

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

Отворете отделението за батериите в задната част на везната. Отстранете защитното фолио. Везната е готова за употреба.

РАБОТА НА УРЕДА

Поставете везната на твърда, хоризонтална повърхност. За да включите везната, натиснете върху работната повърхност. След няколко секунди дисплей ще покаже «0». Поставете продукта на везната, на дисплея ще се покаже теглото на продукта. Везната е настроена за мерната единица (g). За последователно претегляне на продукти в един и същия съд, поставете контейнера върху работната повърхност. Като използвате бутон TARE, настройте дисплея на «0». Поставете в контейнера първия продукт, и проверете цифровите стойности на дисплея. Като натиснете бутон TARE, показателите

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Избършете работната повърхност с влажна кърпа, след което я избършете до сухо. Почиствайте основата на везната със суха мека кърпа. Не използвайте химически или абразивни средства за почистване на везната.

СЪХРАНЕНИЕ

Следвайте изискванията на раздел ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА. Съхранявайте везната в опаковката в хоризонтално положение. Не поставяйте никакви предмети върху везните по време на съхранение. Съхранявайте везната на хладно и сухо място далеч от деца.

Electronic KITCHEN SCALE AU4301

увреждания. Не позволявайте на децата да използват уреда като играчка. Не подлагайте везната на ударни натоварвания. Ако няма да използвате везната за дълъг период от време, трябва да извадите хранващите елементи от отделението за батериите. Когато поставяте хранващите елементи, стриктно спазвайте полярността в съответствие с маркировките. Навреме сменяйте хранващите елементи. Не разглобявайте и не ремонтирайте сами везната. Ако се установи повреда, свържете се с оторизиран сервизен център. **ВНИМАНИЕ!** Не позволявайте на децата да играят с пластмасови торбички или опаковъчно фолио. Опасност от задушаване! Ако уредът за известно време е бил съхраняван при температура под 0°C, оставете го да престои най-малко 2 часа при стаини условия, преди да го включите.

ще се нулират. Добавянето на продукти е възможно до максимално допустимото тегло 5 kg.

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

Ако везната не работи в рамките на 1 минута, тя автоматично се изключва.

ПРЕТОВАРВАНЕ

Когато везната се претоварва, дисплей показва надпис «0-Ld» или «Err».

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ

Мерните единици могат да се променят с помощта на бутона UNIT.

СМЯНА НА ЗАХРАНВАЩИЯ ЕЛЕМЕНТ

Ако на дисплея се появи малък символ на батерията, сменете батерията.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди да използвате уреда, моля, прочетете внимателно това ръководство. Продуктът е предназначен само за домашна употреба. Не използвайте за медицински, промишлени или търговски цели. Поставете везната на равна, суха и нехлъзгава повърхност. Не използвайте уреда в непосредствена близост до кухненската мивка. Не претоварвайте везната. Не поставяйте този уред близо до газова или електрическа печка, както и други източници на топлина. Не излагайте продукта на пряка слънчева светлина. Не използвайте и не съхранявайте везната в помещения с висока влажност (повече от 80%), не допускайте попадането на вода или други течности в корпуса на везната, тъй като това може да повлияе върху точността на теглене или да доведе до повреда на уреда. Бъдете особено внимателни, ако устройството се използва от деца или хора с

РАБОТА

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

Отворете отделението за батериите в задната част на везната. Отстранете защитното фолио. Везната е готова за употреба.

РАБОТА НА УРЕДА

Поставете везната на твърда, хоризонтална повърхност. За да включите везната, натиснете върху работната повърхност. След няколко секунди дисплей ще покаже «0». Поставете продукта на везната, на дисплея ще се покаже теглото на продукта. Везната е настроена за мерната единица (g). За последователно претегляне на продукти в един и същия съд, поставете контейнера върху работната повърхност. Като използвате бутон TARE, настройте дисплея на «0». Поставете в контейнера първия продукт, и проверете цифровите стойности на дисплея. Като натиснете бутон TARE, показателите

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Избършете работната повърхност с влажна кърпа, след което я избършете до сухо. Почиствайте основата на везната със суха мека кърпа. Не използвайте химически или абразивни средства за почистване на везната.

СЪХРАНЕНИЕ

Следвайте изискванията на раздел ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА. Съхранявайте везната в опаковката в хоризонтално положение. Не поставяйте никакви предмети върху везните по време на съхранение. Съхранявайте везната на хладно и сухо място далеч от деца.

Electronic KITCHEN SCALE AU4301

увреждания. Не позволявайте на децата да използват уреда като играчка. Не подлагайте везната на ударни натоварвания. Ако няма да използвате везната за дълъг период от време, трябва да извадите хранващите елементи от отделението за батериите. Когато поставяте хранващите елементи, стриктно спазвайте полярността в съответствие с маркировките. Навреме сменяйте хранващите елементи. Не разглобявайте и не ремонтирайте сами везната. Ако се установи повреда, свържете се с оторизиран сервизен център. **ВНИМАНИЕ!** Не позволявайте на децата да играят с пластмасови торбички или опаковъчно фолио. Опасност от задушаване! Ако уредът за известно време е бил съхраняван при температура под 0°C, оставете го да престои най-малко 2 часа при стаини условия, преди да го включите.

ще се нулират. Добавянето на продукти е възможно до максимално допустимото тегло 5 kg.

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

Ако везната не работи в рамките на 1 минута, тя автоматично се изключва.

ПРЕТОВАРВАНЕ

Когато везната се претоварва, дисплей показва надпис «0-Ld» или «Err».

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ

Мерните единици могат да се променят с помощта на бутона UNIT.

СМЯНА НА ЗАХРАНВАЩИЯ ЕЛЕМЕНТ

Ако на дисплея се появи малък символ на батерията, сменете батерията.



Този символ върху уреда и опаковката означава, че използваните електрически и електронни изделия, както и батериите, не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Те трябва да бъдат занесени до специализирани пунктове за отпадъци. За повече информация относно съществуващите системи за събиране на отпадъци се свържете с местните власти. Правилното рециклиране ще помогне да се спестят ценни ресурси и да се предотврати евентуално отрицателно въздействие върху човешкото здраве и околната среда, което може да възникне в резултат на неправилно третиране на отпадъците.



Този символ върху уреда и опаковката означава, че използваните електрически и електронни изделия, както и батериите, не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Те трябва да бъдат занесени до специализирани пунктове за отпадъци. За повече информация относно съществуващите системи за събиране на отпадъци се свържете с местните власти. Правилното рециклиране ще помогне да се спестят ценни ресурси и да се предотврати евентуално отрицателно въздействие върху човешкото здраве и околната среда, което може да възникне в резултат на неправилно третиране на отпадъците.