

CZE **BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte pro lékařské, průmyslové nebo komerční účely. Umístěte váhy na plochý, suchý a neklouzávý povrch. Nepoužívejte výrobek v blízkosti kuchyňského dřezu. Nepřetěžujte váhy. Neinstalujte tento výrobek v blízkosti plynového nebo elektrického sporáku nebo jiných zdrojů tepla. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření. Nepoužívejte ani neskladujte váhy v místnostech s vysokou vlhkostí (více než 80%), nedovolte vniknutí vody nebo jiných kapalin do tělesa váh, protože to může ovlivnit přesnost vážení nebo způsobit poškození výrobku. Buďte obzvlášť opatrní, po-

kud zařízení používají děti nebo osoby s postižením. Nedovolte dětem používat výrobek jako hračku. Nevystavujte váhu nárazům. Pokud váhy nepoužíváte delší dobu, musíte baterie vyjmout z prostoru pro baterie. Při instalaci baterií dodržujte polaritu striktně podle symbolů. Včasné vyměňte baterie. Neodstraňujte ani neopravujte váhu sami. Pokud se vyskytnou nějaké problémy, kontaktujte autorizované servisní středisko. **POZOR!** Nedovolte dětem hrát s plastovými sáčky nebo fólií. Hrozba udušení! Pokud byl výrobek po určitou dobu uchovávan při teplotě nižší než 0 ° C, musí se před zapnutím udržovat v místnosti po dobu nejméně 2 hodin.

POUŽÍVÁNÍ**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM**

Otevřete prostor pro baterie na zadní straně váhy. Výrobek je připraven k použití.

POUŽITÍ VÝROBKU

Umístěte výrobek na pevný, vodorovný povrch. Chcete-li zapnout, stiskněte pracovní plochu. Po několika sekundách se na displeji zobrazí "0". Položte produkt na váhy, na displeji se zobrazí váha produktu. Přístroj je nastaven na gramovou jednotku (g). Pro důsledné zvážení složek umístěte nádobu na pracovní plochu. Tlačítkem TARE nastavte zobrazení na displeji na "0". Umístěte první složku do nádoby a zkontrolujte číselné údaje na displeji. Stiskněte tlačítko TARE, indikátory se vynulují. Je možné přidat ingredience do maximální váhy 5 Kg.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pracovní povrch otřete vlhkým hadříkem a poté jej utřete suchým. Základnu váhy vyčistěte suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte k čištění váhy chemické nebo abrazivní prostředky.

SKLADOVÁNÍ

Splňte požadavky uvedené v části ČISTĚNÍ A ÚDRŽBY. Váhu udržujte v horizontální poloze. Během uschovávání se ujistěte, že na výrobku nejsou žádné předměty. Mějte váhu na chladném a suchém místě mimo dosah dětí.



Tento symbol na výrobku a balení znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky, stejně jako baterie, nesmí být likvidovány společně s domácím odpadem. Musí být převezeny do specializovaných přijímacích míst. Další informace o stávajících systémech na sběr odpadu získáte od místních úřadů. Správná likvidace pomůže ušetřit cenné zdroje a zabránit možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné manipulace s odpady.

CZE **BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte pro lékařské, průmyslové nebo komerční účely. Umístěte váhy na plochý, suchý a neklouzávý povrch. Nepoužívejte výrobek v blízkosti kuchyňského dřezu. Nepřetěžujte váhy. Neinstalujte tento výrobek v blízkosti plynového nebo elektrického sporáku nebo jiných zdrojů tepla. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření. Nepoužívejte ani neskladujte váhy v místnostech s vysokou vlhkostí (více než 80%), nedovolte vniknutí vody nebo jiných kapalin do tělesa váh, protože to může ovlivnit přesnost vážení nebo způsobit poškození výrobku. Buďte obzvlášť opatrní, po-

POUŽÍVÁNÍ**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM**

Otevřete prostor pro baterie na zadní straně váhy. Výrobek je připraven k použití.

POUŽITÍ VÝROBKU

Umístěte výrobek na pevný, vodorovný povrch. Chcete-li zapnout, stiskněte pracovní plochu. Po několika sekundách se na displeji zobrazí "0". Položte produkt na váhy, na displeji se zobrazí váha produktu. Přístroj je nastaven na gramovou jednotku (g). Pro důsledné zvážení složek umístěte nádobu na pracovní plochu. Tlačítkem TARE nastavte zobrazení na displeji na "0". Umístěte první složku do nádoby a zkontrolujte číselné údaje na displeji. Stiskněte tlačítko TARE, indikátory se vynulují. Je možné přidat ingredience do maximální váhy 5 Kg.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pracovní povrch otřete vlhkým hadříkem a poté jej utřete suchým. Základnu váhy vyčistěte suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte k čištění váhy chemické nebo abrazivní prostředky.

SKLADOVÁNÍ

Splňte požadavky uvedené v části ČISTĚNÍ A ÚDRŽBY. Váhu udržujte v horizontální poloze. Během uschovávání se ujistěte, že na výrobku nejsou žádné předměty. Mějte váhu na chladném a suchém místě mimo dosah dětí.



Tento symbol na výrobku a balení znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky, stejně jako baterie, nesmí být likvidovány společně s domácím odpadem. Musí být převezeny do specializovaných přijímacích míst. Další informace o stávajících systémech na sběr odpadu získáte od místních úřadů. Správná likvidace pomůže ušetřit cenné zdroje a zabránit možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné manipulace s odpady.