

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Mielőtt használatba venné a berendezést gondosan olvassa át ezt az útmutatót. A berendezés csak otthoni használatra alkalmas. Ne használja kereskedelmi, egészségügyi és egyéb ipari célokra. Egyenes, sima, száraz és csúszásmentes felületen használja. Ne használja fürdőkád, mosogató, mosdó közelében. Ne terhelje túl a mérleget. Ne helyezze hőforrások közelébe (Pl. tűzhely), és óvja a közvetlen napsütéstől. Ne használja és tárolja a berendezést nedves helységben, (80% feletti páratartalom). Soha ne engedje nedvesség kerülését a mérleg belsejébe, mert ez károsodáshoz és pontatlan mérési eredményekhez vezethet. Legyen figyelemmel, ha gyermekek, idő-

sek vagy korlátozott képességekkel bírók használják a berendezést. Gyermekek ne használják játékszerként. Ne tegye ki ütésnek. Ha hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az elemeket. Visszahelyezésnél figyeljen a polarításra. Ne hagyja lemerülni az elemeket. Tilos szétszerelni és házilag javítani a mérleget! Hiba esetén forduljon a szervizhálózathoz. **FIGYELEM!** Ne engedje gyermekeket játszani a csomagolás részeivel, ez balesetveszélyes! Amennyiben a termék huzamosabb ideig hidegnek volt kitéve, bekapcsolás előtt 2 órán keresztül tartsa szobahőmérsékleten.

HASZNÁLAT**AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT**

Nyissa ki az elemtartó fedelet, húzza ki a védőfóliát. A mérleg üzemképes.

HASZNÁLAT

Sima, vízszintes felületre helyezve üzemeltesse. A bekapcsoláshoz gyakoroljon enyhe nyomást a mérőlapra. Pár másodperc múlva a kijelzőn megjelenik a "0" felirat. Helyezze a mérendő terméket, majd megjelenik annak súlya, grammban. Sorozatos méréshez helyezzen fel egy mérőedényt, nyomja meg a TARA gombot, amíg a kijelző "0" értéket mutat. Helyezze az edénybe a mérendő terméket, a kívánt súly eléréséig. Ezután ismét nyomja meg a TARA gombot, várja meg a nullázást, majd

adja hozzá a második összetevőt.... Folytathatja a folyamatot a méréshatár (5 kg) eléréséig.

AUTOMATA KIKAPCSOLÁS

Ha egy percig nem használja a mérleget, az automatikusan kikapcsol.

TÜLTERHELÉS

Ha túl nagy súlyt kíván mérni kigyullad a "0-Ld" vagy az "Err" felirat.

MÉRÉSI EGYSÉG VÁLTÓ

Az UNIT Hold gombbal megváltoztathatja a mérési egységet

ELEMCSERÉRE FIGYELMEZTETŐ JELZÉS

Ha a kijelzőn kivillan egy elem ikon, akkor cserélni kell az elemet.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Nedves ruhával törölje meg a berendezést, majd szárítsa meg azt. Ne használjon éles, karistoló tárgyakat, vegyszereket.

TÁROLÁS

A TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS fejezet pontjainak végrehajtása után száraz helységben a gyári csomagolásban, vízszintes állapotban tárolja a berendezést. Gyermekek ne férhessenek hozzá!



Ez a jel a terméken és/vagy annak csomagolásán azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok nem kidobhatók a szokásos háztartási szeméttel. Az elhasznált elektromos készülékeket csak erre specializálódott átvételi helyen lehet leadni, ahol azok szakszerűen kerülnek megsemmisítésre. A megfelelő leadási helyek listáját keresse a területileg illetékes hatóságoknál! A környezet megóvása közös ügyünk, kérjük Ön is figyeljen a helyes hulladékkezelésre!

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Mielőtt használatba venné a berendezést gondosan olvassa át ezt az útmutatót. A berendezés csak otthoni használatra alkalmas. Ne használja kereskedelmi, egészségügyi és egyéb ipari célokra. Egyenes, sima, száraz és csúszásmentes felületen használja. Ne használja fürdőkád, mosogató, mosdó közelében. Ne terhelje túl a mérleget. Ne helyezze hőforrások közelébe (Pl. tűzhely), és óvja a közvetlen napsütéstől. Ne használja és tárolja a berendezést nedves helységben, (80% feletti páratartalom). Soha ne engedje nedvesség kerülését a mérleg belsejébe, mert ez károsodáshoz és pontatlan mérési eredményekhez vezethet. Legyen figyelemmel, ha gyermekek, idő-

HASZNÁLAT**AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT**

Nyissa ki az elemtartó fedelet, húzza ki a védőfóliát. A mérleg üzemképes.

HASZNÁLAT

Sima, vízszintes felületre helyezve üzemeltesse. A bekapcsoláshoz gyakoroljon enyhe nyomást a mérőlapra. Pár másodperc múlva a kijelzőn megjelenik a "0" felirat. Helyezze a mérendő terméket, majd megjelenik annak súlya, grammban. Sorozatos méréshez helyezzen fel egy mérőedényt, nyomja meg a TARA gombot, amíg a kijelző "0" értéket mutat. Helyezze az edénybe a mérendő terméket, a kívánt súly eléréséig. Ezután ismét nyomja meg a TARA gombot, várja meg a nullázást, majd

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Nedves ruhával törölje meg a berendezést, majd szárítsa meg azt. Ne használjon éles, karistoló tárgyakat, vegyszereket.

TÁROLÁS

A TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS fejezet pontjainak végrehajtása után száraz helységben a gyári csomagolásban, vízszintes állapotban tárolja a berendezést. Gyermekek ne férhessenek hozzá!



Ez a jel a terméken és/vagy annak csomagolásán azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok nem kidobhatók a szokásos háztartási szeméttel. Az elhasznált elektromos készülékeket csak erre specializálódott átvételi helyen lehet leadni, ahol azok szakszerűen kerülnek megsemmisítésre. A megfelelő leadási helyek listáját keresse a területileg illetékes hatóságoknál! A környezet megóvása közös ügyünk, kérjük Ön is figyeljen a helyes hulladékkezelésre!